

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/motip-pasta-montazowa-aluminiowa-200ml-p-7279.html>



Motip Pasta montażowa aluminiowa 200ml

Cena	93,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	310-120-140-090312
Kod producenta	090312
Kod EAN	8711347266869
Producent	MOTIP

Opis produktu

MOTIP PASTA MONTAŻOWA ALUMINIOWA 200ml

ALUMINIUM PASTE 200 ML

MOTIP Aluminium Paste to wysokiej jakości pasta montażowa na bazie cząsteczek aluminium, do łatwego montażu i demontażu części maszyn i różnych połączeń gwintowych, które są narażone na działanie wysokich temperatur i czynników korozyjnych. MOTIP Aluminium Paste ogranicza tarcie ruchomych części i zapewnia skuteczną ochronę przed korozją.

CHARAKTERYSTYKA

- Odpowiedni do temperatur do 1500°C
- Wzbogacony cząsteczkami aluminium
- Doskonała przyczepność
- Zmniejsza tarcie ruchomych części
- Przyjazny dla użytkownika
- Dobra ochrona przed korozją
- Wypiera wilgoć
- Aplikacja 360°C

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

PRZED UŻYCIEM NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ WSKAZÓWKI NA OPAKOWANIU, A NASTĘPNIE POSTĘPOWAĆ WEDŁUG NICH.

Oczyszczyć i odtłuścić powierzchnię przed użyciem.

Nałożyć cienką warstwę pasty montażowej za pomocą pędzla dołączonego w zestawie.

Nie mieszać z innymi smarami

JAK UKŁADAĆ PĘDZEL?

Do pasty ceramicznej MOTIP dołączony jest pędzelek przymocowany do nakrętki. Na opakowaniu znajduje się instrukcja jak ustawić szczoteczkę i spust. Chętnie Ci to tutaj wyjaśnimy.

KROK 1:

Na nasadce znajduje się spust ze szczoteczką. Zdejmij nakrętkę z produktu. Rurka jest teraz widoczna.

KROK 2:

Naciśnij spód spustu za pomocą pędzla na nasadkę na tubie. Potem nadal możesz obrócić spust za pomocą pędzla. Może to sugerować, że nie jest zablokowany, ale tak jest.

KROK 3:

Czy uważasz, że zakrętka produktu przeszkadza? Można go łatwo usunąć odkręcając szczoteczkę od spustu i zdejmując zatyczkę. Następnie

mocno dokręć pędzel tak, aby żaden produkt nie dostał się pomiędzy nie.

Po przymocowaniu spustu ze szczoteczką do produktu nie będzie już możliwości jego ponownego zdjęcia.

KROK 4:

Otwórz pokrywkę szczoteczki i przesunij uchwyt do tyłu. Pędzel jest teraz widoczny. Zatrzaśnij pokrywkę do tyłu w kierunku uchwytu, tak aby nie przeszkadzała szczoteczce. Możesz teraz zabrać się do pracy. Po naciśnięciu spustu produkt wydostaje się przez pędzel. Pastę Ceramiczną należy nakładać oszczędnie, cienką warstwą za pomocą pędzla.

PO OPIECE

Po użyciu nadmiar można usunąć papierem lub posmarować kartką lub szmatką. Po użyciu załóż nasadkę z powrotem na szczoteczkę, aby ją chronić.