

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/motip-pasta-montazowa-miedziana-200ml-p-7277.html>



Motip Pasta montażowa miedziana 200ml

Cena	93,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	310-120-140-090313
Kod producenta	090313
Kod EAN	8711347266883
Producent	MOTIP

Opis produktu

MOTIP PASTA MONTAŻOWA MIEDZIANA 200ml

PASTA MIEDZIANA

MOTIP Copper Paste to wysokiej jakości pasta montażowa na bazie cząsteczek miedzi, do smarowania części narażonych na działanie wysokich temperatur i czynników korozyjnych, takich jak połączenia gwintowe, łożyska toczne i ślizgowe, części hamulców i narzędzia pneumatyczne. MOTIP Copper Paste ogranicza tarcie ruchomych części i zapewnia skuteczną ochronę przed korozją.

CHARAKTERYSTYKA

- Odpowiedni do temperatur do 1500°C
- Wzbogacony cząstkami miedzi
- Doskonała przyczepność
- Zmniejsza tarcie ruchomych części
- Przyjazny dla użytkownika
- Dobra ochrona przed korozją
- Wypiera wilgoć
- Aplikacja 360°C

NSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

PRZED UŻYCIEM NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ WSKAZÓWKI NA OPAKOWANIU, A NASTĘPNIE POSTĘPOWAĆ WEDŁUG NICH.

Oczyszczyć i odtłuścić powierzchnię przed użyciem.

Nałożyć cienką warstwę pasty montażowej za pomocą pędzla dołączonego w zestawie.

Nie mieszać z innymi smarami.

JAK UKŁADAĆ PĘDZEL?

Do pasty ceramicznej MOTIP dołączony jest pędzelek przymocowany do nakrętki. Na opakowaniu znajduje się instrukcja jak ustawić szczoteczkę i spust. Chętnie Ci to tutaj wyjaśnimy.

KROK 1:

Na nasadce znajduje się spust ze szczoteczką. Zdejmij nakrętkę z produktu. Rurka jest teraz widoczna.

KROK 2:

Naciśnij spód spustu za pomocą pędzla na nasadkę na tubie. Potem nadal możesz obrócić spust za pomocą pędzla. Może to

sugerować, że nie jest zablokowany, ale tak jest.

KROK 3:

Czy uważasz, że zakrętka produktu przeszkadza? Można go łatwo usunąć odkręcając szczoteczkę od spustu i zdejmując zatyczkę. Następnie mocno dokręć pędzel tak, aby żaden produkt nie dostał się pomiędzy nie.

Po przymocowaniu spustu ze szczoteczką do produktu nie będzie już możliwości jego ponownego zdjęcia.

KROK 4:

Otwórz pokrywkę szczoteczki i przesunij uchwyt do tyłu. Pędzel jest teraz widoczny. Zatrzaśnij pokrywkę do tyłu w kierunku uchwytu, tak aby nie przeszkadzała szczoteczce. Możesz teraz zabrać się do pracy. Po naciśnięciu spustu produkt wydostaje się przez pędzel. Pastę Ceramiczną należy nakładać oszczędnie, cienką warstwą za pomocą pędzla.

PO OPIECE

Po użyciu nadmiar można usunąć papierem lub posmarować kartką lub szmatką. Po użyciu załóż nasadkę z powrotem na szczoteczkę, aby ją chronić.